

## 509 Eurostar Tex

Původní název: Carpet Adhesive 509

### Vlastnosti :

- velmi silná počáteční přilnavost
- velmi vysoká lepivost
- extrémně dlouhá doba instalace: až 30 minut
- snadná aplikace
- vhodné pro použití nad systémy podlahového vytápění
- možné čistit koberce se šamponem dle RAL 991 A2
- vhodné pro použití na koberce, kde se předpokládá využití kolečkové židle
- bez rozpouštědel
- velmi nízké emise, EMICODE EC 1 Německé normy

### Lepidlo na:

- koberce se syntetickým podkladem
- koberce s flísovým podkladem
- CV podlahové krytiny s flísovým podkladem na savé podklady
- plstěné podlahové krytiny
- bezvýplňové podlahové krytiny
- podlahové krytiny z přírodních vláken s latexovým podkladem na savé podklady

### Technická data:

Báze:	akrylátová disperze
Barva:	běžová
Konzistence:	středně viskózní
Hustota:	cca 1,29g/cm <sup>3</sup>
Ředidlo/Čistící prostředek:	voda
Metoda aplikace:	stěrka, např. TKB / B1 – B2
Spotřeba:	cca 450g/m <sup>2</sup> závisí na typu podlahové krytiny a podkladu
Doba odvětrání:	5 - 20 min.
Doba instalace:	cca 30 min
Vysychací čas:	cca 48 hod
Povolená životnost:	cca 15 měsíců v originálním balení
Skladovací podmínky:	Kbelík musí být pečlivě uzavřen a skladován v prostorách, kde teploty neklesají pod bod mrazu. Skladuje se při běžné teplotě.
Citlivost na mraz:	ano
Kód dle GefStoffV*:	ne
GISCODE:	D 1
EMICODE:	EC 1
Bezpečnostní list:	k dispozici na požádání

Výše uvedená data byla získána v laboratoři. Vzhledem k mnoha možnostem použití a různých aplikací, měly by tyto údaje být považovány pouze za standardní hodnoty.

\* German Hazardous Material Regulations

### Podklad:

Podklady musí splňovat požadavky dle VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253 a poslední nejnovější verze technického bulletinu TKB. Musí mít dobrou kompresi a pevnost v tahu. Také musí být permanentně suché, bez trhlin a prachu a bez kontaminace čímkoliv, co by mohlo ovlivnit propojení (slepení). Podklad musí být zarovnaný dle normy DIN 18202.

Je-li podklad vadný, doporučuje se podklad vhodně ošetřit, např. zbroušením, frézováním,

vysáváním, možno i použít primer. V případě jakékoliv pochybnosti musí poskytovatel služeb informovat zákazníka o těchto skutečnostech písemně.

Při použití na savé podlahy, jakož i na podlahy, kde se předpokládá provoz kolečkové židle, aplikujte nivelační směs na bázi cementu v tloušťce cca 1,5 - 2 mm, např. Forbo 960 Europlan Super. Litý asfalt a ostatní nesavé podklady, stejně jako vlhkocitlivé druhy podkladů, např. potěr na kalcio-sulfátovém základě, kámen, dřevo a potěry na hořčíkovém základě vyžadují nivelační směs v tloušťce minimálně 2 mm.

V případě instalace podlahových krytin na systémy podlahového topení, zkontrolujte existující měřící body týkající se obsahu vlhkosti dle normy DIN 4725/4.

V případě instalace koberece přímo na rovný, savý, standardní potěr, doporučujeme použít disperzní primer (např. Forbo 046 Europrimer Parquet nebo Forbo 044 Europrimer Multi) k zabránění hromadění prachu na podkladu.

---

**Instrukce k použití:** Před použitím dobře promíchejte!

Lepidlo se v přiměřeném množství nanese na podklad stěrkou (např. TKB/B1). Typ stěrky závisí na typu podlahové krytiny a podkladu. Rozetřete lepidlo rovnoměrně po ploše podkladu, který se bude pokrývat zatímco lepidlo zůstává dobře reagující a poskytuje dobrý přenos lepivosti.

Po uplynutí doby odvětrání cca 5 - 20min položte podlahovou krytinu na podklad a dobře ji přitlačte po celé ploše, zvláště podél švů, v čele a v oblastech s velkým tahem. Přitlačení opakujte cca po 20 minutách.

V případě instalace bezvýplňových, paropropustných koberců, zajistěte prosím odvětrávací dobu cca 20min. Poté se podlahová krytina nainstaluje a dobře po celé ploše přitlačí. Nepokládejte koberec na čerstvě aplikované, mokré lepidlo - tak koberec absorbuje příliš mnoho lepidla. Přesvědčete se, že lepidlo dobře reaguje a dobře přenáší lepivost, v opačném případě změňte typ stěrky nebo starou stěrku vyměňte za novou v zájmu zachování správné spotřeby.

Věnujte prosím pozornost Technickému listu od výrobce podlahové krytiny!

---

**Upozornění:**

Podlahové krytiny je před instalací třeba nechat temperovat roztažené v místnosti, kde se bude instalovat.

Koberce se vlivem vlhkosti mohou srazit! V zájmu zajištění správné instalace, teplota místnosti, lepidla a podlahové krytiny by neměla klesnout pod 15°C, relativní vlhkost vzduchu by měla být maximálně 75% (doporučujeme < 65%)

Musí být respektovány oborové normy a předpisy. Mimo Německo se používají a respektují národní normy a předpisy, které musí být uživateli známy.

---

**Balení:**

13kg, 20kg kbelík, 44 kbelíků/paleta, 32 kbelíků/paleta

---

**Zvláštní upozornění:**

Informace použité v tomto informačním dokumentu jsou založeny na zkušenostech převzatých z laboratorní a praktické činnosti. Velká variabilita materiálů, mnoho různých postupů a způsobů uskladnění, tak jako místních podmínek mimo naši kontrolu, nám nedává možnost dát záruku na výsledky práce. Z toho důvodu zákazníkům doporučujeme najít optimální způsoby na konkrétní případy jejich vlastními testy. Jakákoliv jiná aplikace, která není uvedena v Technickém listu, vyžaduje náš výslovný souhlas. V opačném případě nemůže Forbo nést žádnou zodpovědnost. Aplikují se Všeobecné podmínky naší společnosti.

Tento Technický list nahrazuje všechny technické listy a informace o výrobku dříve vydané.

**eurocol – the strong connection**



BONDING SYSTEMS

TI\_32868\_01\_509\_CZ

Poslední aktualizace: 26. února 2008  
Nahrazuje TL vydány: 23. května 2005